SOLUTIONS D'ENTRETIEN HAUTE PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NETTOYAGE PROFESSIONNEL & PARTICULIER

ÉPONGE MICROFIBRE DUO

Une éponge microfibre double face, absorbante et réutilisable, conçue pour un nettoyage en profondeur mais tout en douceur, à la maison comme dans les environnements professionnels.



14 x 9 cm

Double face

Sachet de 10

Usage pro & particulier

01

Nettoyage en profondeur

Les microfibres présentes sur les deux faces captent poussières, humidité et petites salissures.

02

Douce pour les surfaces

Conçue pour nettoyer efficacement les surfaces fragiles sans risque de rayer, sous réserve de compatibilité.

03

Réutilisable au quotidien

Lavable et durable, elle accompagne les usages répétés des particuliers comme des professionnels.

**Toujours tester l'éponge sur une zone discrète avant la première utilisation, notamment sur les surfaces fragiles ou traitées.*

Polyvalence, douceur et efficacité

Grâce à ses microfibres sur les deux faces, l'éponge associe une action nettoyante efficace à un contact doux avec les surfaces. Son format compact et sa bonne prise en main conviennent aussi bien à l'entretien domestique qu'aux besoins professionnels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	**Éponge microfibre duo**
DIMENSIONS	**14 x 9 cm**
STRUCTURE	**Microfibres sur les 2 faces**
ENTRETIEN	**Machine ou lave-vaisselle**
DURÉE DE VIE	**Environ 2 mois en usage journalier***
CONDITIONNEMENT	**Sachet de 10 éponges**

SURFACES ET USAGES CONSEILLÉS

- Éviers et plans de travail
- Inox, faïence et robinetterie
- Tables, meubles et surfaces lisses
- Surfaces fragiles compatibles
- Entretien professionnel et particulier

À utiliser avec de l'eau ou un produit adapté à la surface.



UN FORMAT PRATIQUE POUR TOUS LES USAGES

Compacte, souple et confortable en main, l'éponge permet un geste précis. Elle s'utilise aussi bien dans une cuisine familiale que pour l'entretien régulier de locaux professionnels.

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE PARTICULIER

CONSEILS D'UTILISATION

1. Humidifier légèrement l'éponge ou appliquer le produit adapté.
2. Nettoyer par mouvements doux et réguliers.
3. Rincer après usage puis laisser sécher à l'air libre.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

- Lavable en machine ou au lave-vaisselle.
- Laisser sécher complètement avant rangement.
- Ne pas utiliser sur une surface chaude.
- Tester au préalable sur une zone discrète.

Durée indicative communiquée pour un usage journalier. La durée réelle dépend de la fréquence, des surfaces nettoyées et de l'entretien.